






УПОТРЕБА

BG

# Alf a Extensa A.I. R32

# Alf a Extensa Duo A.I. R32

Сплит термопомпа въздух/вода



# Съдържание

 Инструкции за безопасност	3
 Монтаж	4
Външно тяло .....	4
Хидравличен модул .....	4
Регулиране .....	4
Радиатори .....	4
 Управление на инсталацията	6
Интерфейс на потребителя .....	6
Описание на экрана .....	7
Навигиране в менютата .....	8
Промяна на настройките .....	8
Структура на менютата .....	9
 Поддръжка	18
Редовни проверки .....	18
Проверка на външното тяло .....	18
Резервоар за битова вода* .....	19
Съобщения за грешки .....	19



Този документ е изгoten на френски език и след това е преведен.

## ► Символи и определения



ОПАСНОСТ. Риск от сериозно нараняване на човека и/или риск от повреда на машината.  
Задължително спазвайте предупреждението.



Важна информация, която винаги трябва да се има предвид.



Трикове и съвети/препоръки



Лоша практика



Опасност: Електричество/токов удар



Опасност: Слабогорим материал

# Инструкции за безопасност



**Следвайте посочените по-долу инструкции, за да избегнете всяка рискове от нараняване или неправилна употреба на уреда.**



## Пускане в експлоатация

Поставяйте уреда под напрежение, само след като пълненето е приключило.

Не се опитвайте да монтирате сами този уред. За монтажа на тази термопомпа се изисква намесата на квалифициран персонал със свидетелство за правоспособност.

Инсталацията трябва винаги да бъде заземена и снабдена със защитен прекъсвач.

Не променяйте електрическото захранване.

Уредите не са взрывобезопасни и следователно не трябва да се монтират в експлозивна атмосфера.

## Употреба

Този уред може да бъде използван от деца на възраст под 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит или познания, ако те са под адекватен надзор или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и са били уведомени за възможните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не може да бъде извършвано от деца без надзор.

Този уред не е предназначен да се използва от хора (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са намалени, или от хора без опит или знания, освен ако не са наблюдавани или предварително инструктирани за употребата на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда.

Не позволяйте на децата да поставят чужди предмети в защитната решетка на перката или да се качват по покрива на външното тяло. Лопатките на въздухообменника са изключително фини и могат да причинят порязвания.

Не трябва да има никакви пречки пред потока на въздух през изпарителя и на изхода на вентилатора.

Външното тяло трябва да се монтира само на открито (навън). Ако е необходим заслон, той трябва да е с големи отвори от 4-те страни и да спазва отводите на инсталацията (съгласувайте с монтажника).

Не се качвайте на покрива на външното тяло.

Имайте предвид, че медните тръби, които пренасят хладилен агент, могат да са горещи и да причинят изгаряния.

Помещението, в което работи уредът, трябва да бъде добре вентилирано, за да се избегне липса на кислород при теч на хладилен агент.

След като помещението Ви отговаря на стандартите за безопасност, не правете никакви модификации (вентилация, димоотвод, отваряне и т.н.) без да сте се посъветвали с монтажника.

Не поставяйте източник на топлина под дистанционното управление.

За да избегнете какъвто и да било риск от задушаване, дръжте пластмасовите торбички или пластмасово фолио от опаковъчни материали далеч от малки деца.

## Поддръжка

Не се опитвайте сами да поправяте уреда.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Този уред не съдържа части, които могат да се отремонтират от потребителя. Демонтирането на единния или другия капак може да Ви изложи на опасни електрически напрежения.

Прекъсването на захранването в никакъв случай не е достатъчно, за да Ви предпази от възможни токови удари (кондензатори).

По време на работа не отваряйте външното тяло или хидравличния модул.

Изключете захранването, ако от уредът издава необичайни шумове, миризми или дим и се свържете с монтажника.

Преди почистване изключете захранването на уреда.

Не използвайте агресивни почистващи течности или разтворители за почистване на корпуса.

За почистване на външното тяло не използвайте почистващи уреди под налягане. Има опасност да повредите въздухообменника и в електрическите вериги да проникне вода.

## ► Външно тяло

Външното тяло, разположено, както подсказва името му, извън дома Ви, изтегля калории от външния въздух.

Това тяло е монтирано от монтажника на инсталацията Ви на място, на което да функционира по най-добрия начин.

Не трябва да има никакви пречки пред потока на въздух през изпарителя и на изхода на вентилатора.

Водата в атмосферния въздух може да се кондензира и да се оттича от външното тяло. Външното тяло може да генерира голям обем вода, наречен кондензат.

В студено време тази вода замръзва при контакт с обменника и трябва редовно да се отвежда чрез цикълът на размразяване. Цикълът на размразяване се управлява автоматично от регулацията и може да доведе до напълно отделяне на пари.

## ► Хидравличен модул

Хидравличният модул, разположен в котелното, килера, гаража Ви... предава калориите към веригата за отопление и битова гореща вода\*.

Хидравличният модул съдържа регулирането на уреда, което управлява топлинния комфорт и производството на битова гореща вода.

Хидравличният модул е оборудван с електрическа резервна система\* или резервна система на котела\*, която се включва, за да осигури допълнително отопление през най-студените периоди.

## ► Регулиране

Инсталацията Ви е търпеливо регулирана от техника по монтажа. Не променяйте параметрите за регулиране без неговото съгласие. При съмнения, не се колебайте да се свържете с него.

Регулирането на отопителната Ви система се извършва в зависимост от външната температура (закон за водите).

Външният сензор отчита външната температура.

Монтирането на стаен сензор (по желание) подобрява работата на регулацията (влиянието на температурата в помещението се взема предвид).

## ► Радиатори

За да се гарантира функционирането на регулацията, е необходимо помещението, в което е монтиран стайнният сензор, да няма термостатичен клапан. В случай, че има те трябва да бъдат отворени максимално.

## ► Подово отопление

Новото подово отопление изиска постепенно първоначално отопление, за да се избегне проблем с напукване. Проверете с Вашия техник по монтажа, че то е добре направено преди свободно да използвате системата Ви за отопление.

Голямата инертност на подовото отопление предотвратява внезапните отклонения в температурата на околната среда. Тази инертност обаче предполага време за реакция от порядъка на няколко часа (около 6 часа).

Всяка промяна в настройката трябва да се извърши бавно, като се оставя време на инсталацията да реагира. Прекалените или ненавременни настройки винаги водят до големи колебания на температурата през целия ден.

По същия начин, ако вашето помещение е оборудвано с подово отопление, не намалявайте и не прекъсвайте отоплението при кратки отсъствия. Повторното нагряване винаги е доста дълго (около 6 часа).

## ► Динамични вентилатори конектори/динамични радиатори с интегрирана регулация

Не използвайте стаен датчик в съответната зона.

## ► Битова гореща вода (БГВ)\*

Когато се изиска производство на гореща вода, термопомпата изпълнява приоритетно тази заявка.


По време на приготвянето на битова гореща вода не се произвежда отопление.

Битовата гореща вода (БГВ) се произвежда от термопомпата и след това ако е необходимо, се допълва от електрическата резервна система.

За да гарантирате зададена стойност на БГВ над 45°C, е необходимо да оставите работеща електрическата резервна или котелната функция (комплект резервна система на котела)\*.

Електрическата резервна система позволява плавното протичане на циклите против легионела.


\* според конфигурацията/опция




**фиг. 1 - Общ изглед на цялостна конфигурация на инсталацията**

# Управление на инсталацията

## ► Интерфейс на потребителя



Версия 1 отоплителна верига  
+ битова гореща вода (БГВ)\*




Версия 2 отоплителни вериги  
+ битова гореща вода (БГВ)\*

№	Описание
1	Бутона за достъп до менюто
2	Регулатор за навигация (въртене на регулатора), потвърждаване (натискане върху регулатора)
3	Бутона назад

\* според конфигурацията/опция

## ► Описание на екрана



№	Символи	Определение
1	15:23	Час
2	7 септември 2017	Дата
3	21.5	Измерена температура от стайнния датчик *
4	19,0°	Зададена стойност на температура на околната среда
5	Информационен текст (имена на зоните, авариен режим, тестов режим, показване на грешки...)	
6	Битова гореща вода (БГВ)* ...	
	BOOST	Активирана
	OFF	Функция Boost в ход
	OFF	Деактивирана
7	12°	Измерена температура от външния датчик
8	Нагряване	Функциониране ...
	Охлажддане*	

\* според конфигурацията/опция


№	Символи	Определение
9	Режим ...	
	Сонце	Комфорт
	Ръчен (отклонение)	
	ECO	ЕКО
	Отсъствие	
	Сушене под	
	Спиране (без замръзване)	
10	Производство от...	
	Термопомпа	
	Ел. резерва	
	Термопомпа + ел. резерва	
	Термопомпа + дизел/газ*	
	Дизел/газ*	

## ► Навигиране в менютата

За ...	Действие:
Влизане в менюто	Натиснете върху  .
Изберете елемент от менюто	Завъртете регулатора, за да маркирате избора си. Натиснете регулатора, за да потвърдите.
Връщане към предишното меню	Натиснете върху  .
Връщане към главното меню	Натиснете 2 пъти  .
Връщане към началния екран	Натиснете  <p><b>Забележка:</b> Някои параметри (или менюта) може да не се покажат. Те зависят от конфигурацията на инсталацията (в зависимост от опцията).</p>




## ► Промяна на настройките

- Завъртете регулатора, зада маркирате параметъра, който трябва да бъде променен.
- Натиснете регулатора, за да активирате промяната.
- Завъртете регулатора, за да промените параметъра.
- Натиснете регулатора, за да потвърдите избора си.



фиг. 2 - Навигация

## ► Структура на менютата



## ► Ръчно управление

### ▼ Отклонение от почасовото програмиране

Когато е активно почасово програмиране (подробно меню), отклонението позволява принудителната работа на уреда ("нагряване" или "охлаждане") при желаната температура за определено време.

#### ■ От началния экран

Изберете зоната с регулатора (кръгът на зоната е по-плътен).




Настройте желаната температура, а след това и продължителността на отклонението.



#### ■ От менюто

Изберете зоната в менюто:

"Ръчно управление".



Настройте желаната температура, а след това и продължителността на отклонението.



## ▼ Анулиране на отклонение от почасовото програмиране

### ■ Анулирайте отклонение с 1 зона за отопление

От началния екран изберете:  
“прекратяване на отклонението”.



### ■ Анулирайте отклонение с 2 зони за отопление

Изберете зоната в менюто:  
“Ръчно управление”.  
Натиснете регулатора, за да анулирате отклонението.



## ▼ Принудително включване битова гореща вода (Boost)

Boost битова гореща вода (БГВ) загрява резервоара до комфортна температура.

Отидете в меню:  
“Ръчно управление” > “Топла вода”.  
Натиснете регулатора, за да активирате функция “BOOST”.

**Когато се изисква производство на гореща вода, термопомпата изпълнява приоритетно тази заявка.**

**По време на приготвянето на битова гореща вода не се произвежда отопление.**



## ► Отсъствие

При продължително отсъствие е възможно да се определи период, през който отоплението да работи при по-ниска температура (без замръзване) и производството на битова гореща вода (БГВ) да е спряно.

### ▼ Програмиране на отсъствие

Задайте датата на заминаване и датата на връщане след отсъствието, след което потвърдете.

- За да се върнете към предходната настройка (пример: месец към номер на деня),  
натиснете бутон .

#### Отсъствие

Дата на напускане:

**19** юли

Дата на връщане:

03 август

Валидиране

Отсъствие от 0 ч. в деня на напускане до 0 ч в деня на връщане

Задайте температурата на жилището при отсъствие.

#### Отсъствие

температура в жилището при  
отсъствие

**8°**

Топла вода спряна

### ▼ Справка за, промяна и отмяна на следващото отсъствие

Справката за, промяната и отмяната на следващото отсъствие се извършват от менюто:

"*Отсъствие*".

#### Отсъствие

Следващото отсъствие е

предвидено от

19 юли

до

03 август

#### Промяна

Отмяна на отсъствие

По време на отсъствие е възможно да го отмените от началния еcran.

15:23 7 септември 2017



OFF



12°



Дата на връщане: 15 септември

Отмяна на отсъствие

## ► Активни функции

Страницата "Активни функции" предоставя информация за работещите услуги и позволява промяна на състоянието им.

- "Вътрешна удобна  $t^\circ$ ": Нагряване/охлажддане /спиране.
- "Area 1" / "Area 2" / "Топла вода" / "авариен режим": Включване/спиране

Ако "Вътрешна удобна  $t^\circ$ " е зададена на "Спиране", Area #1 и Area #2 не могат да се променят.

"Авариен режим": Активирайте само в случай на грешка "370: термодинамичен източник". Уредът се загрява само с електрическа резервна система.

Активни функции	
Вътрешна удобна $t^\circ$	Нагряване
Area 1	ВКЛЮЧВАНЕ
Area 2	ВКЛЮЧВАНЕ
Топла вода	ВКЛЮЧВАНЕ
Авариен режим	Спиране

## ► Регулиране на температурата

Страница "Регулиране на температурата" позволява задаване на температурата на периодите Комфорт и ECO (нагряване и охлажддане). Настройките трябва да бъдат направени във всяка от зоните.

Фабрични настройки за температурите на нагряване:

Комфорт 20°C, ECO 19°C.

Фабрични настройки за температурите на охлажддане:

Комфорт 24°C, ECO 26°C.

Регулиране на температурата		
Area 1		
Нагряване		
t° Комфорт	21,5°C	
t° ECO	21,5°C	
Охлажддане		
t° Комфорт	19,5°C	
t° ECO	21,5°C	

## ► Програмиране

Почасовото програмиране позволява да се определят периоди на автоматично функциониране (Комфорт ↔ ECO) на уреда. Всеки ден е може да се регулира независимо.

### ▼ Създаване на почасово програмиране

- ❶ - Изберете "Нагряване" или "Охлажддане", както и съответната зона, като влезете в менюто:

"Програмиране" > "Нагряване" / "Охлажддане" > "Area 1" / "Area 2".

- ❷ - Изберете деня.

- ❸ - Регулирайте началния и крайния час на периодите на Комфорт.

**Ако 2 или 3 периода на Комфорт не са необходими, кликнете върху "---".**

- За да се върнете в предходната настройка (пример: край на 1<sup>ия</sup> период за отопление към начало на 1<sup>ия</sup> период за отопление), натиснете бутона .



- **За да копирате почасовото програмиране за други дни:**

- ❹ - Изберете "Валидиране и копиране".

- ❺ - Задайте на "Да" съответните дни след това изберете "Край".

- **Ако не "Валидиране".**

**Фабрични настройки за почасово програмиране за отопление/охлажддане: 6:00 - 22:00.**




### ▼ Изтриване на период на Комфорт

За да изтриете период на Комфорт, настройте началния и крайния час на една и съща стойност.

По време на потвърждението на екрана се появяват:


Програма X:    --- - ---



## ► *i* Консумация на енергия

Показването на консумацията е налично според употребата:

- Нагряване (Area #1 и Area #2).
- Охлаждане.
- Битова топла вода (БГВ).
- Общо (нагряване + охлаждане + топла вода).



Тази информация е налична за:

- Последните 8 дни: разход/ден (Днс = днес, Д-1 = вчера...).
- Последните 12 месеца: разход/месец (като започват от месец напр. Я = януари...).
- Последните 10 години: разход/година (последните 2 цифри напр. 16 = 2016).


Пример за дневен разход за нагряване.

## ► *🔧* Настройки

### ▼ Дата и час

За да зададете дата и час, влезте в менюто:

“Настройки” > “Дата и час”.



### ▼ *🌐* Език

За да промените езика, влезте в менюто:

“Настройки” > “Език”.



## ▼ Подробно (опростено) меню

Налични са два режима за показване на менютата и работа с уреда:


### - Подробно меню:

- Уредът следва почасовото програмиране, определено в параграф [страница 14.](#)

### - Опростено меню\*:

- Уредът работи при постоянна температура, зададена директно от потребителя.
- Някои функции вече не са достъпни.

\* Настройката “Опростено меню” не е съвместима с приложението Cozytouch.



Изберете режима на показване от менюто:

“Настройки” > “Подробно (опростено) меню”

## ■ Настройка на температурата в Опростено меню

### 1 зона

- ① - Завъртете регулатора, за да регулирате температурата **директно**.

### 2 зони

- ② - Изберете зоната. Валидиране.  
- Регулирайте температурата чрез регулатора. Валидиране.



## ▼ Зона име

Възможно е персонализиране на името на зоните от меню:

“Настройки” > “Зона име”.

Налични имена: “Area 1” / “Area 2” / “Day area” / “Night area” / “1st floor” / “Lounge” / “G. floor” / “Bedroom” / “Floor” / “Radiator”.



## ▼ Свързаност

### ■ Свързване към стаен датчик:

За да свържете стаен датчик, отидете в менюто:

“Настройки” > “Свързаност” > “Връзка”.

Уредът изчаква свързване за период от 10 минути.

**Вижте инструкциите за инсталиране на стайния датчик.**

Настройки

Свързаност

Връзка



Излизане

### ■ Нулиране свързаност



Нулирането анулира всички сдвоявания.

Изберете “Нулиране” в меню:

“Настройки” > “Свързаност” > “Нулиране на свързаност”.

Настройки

Свързаност

Нулиране свързаност

Внимание! Оборудването ще бъде  
отстранено от системата.

Излизане

Рестартиране

## ▼ Версия на софтуера

### Версия на софтуера

HMI:

xxxx xxxx xxxx xxxx

Регулиране:

RVS21 - 85.002.030

Показване на софтуерната версия на дисплея (HMI) и на регулацията.

# Поддръжка

За да се гарантира правилното функциониране на уреда в продължение на много години, периодично са необходими описаните по-долу операции по поддръжката. Като цяло те се извършват по договор за поддръжка.

## ► Редовни проверки

- Редовно проверявайте налягането на водата в отопителната верига (вижте препоръчаното от монтажника налягане - между 1 и 2 бара).
- Ако е необходимо пълнене и повторно налягане, проверете какъв тип течност е била използвана първоначално (ако се съмнявате, свържете се с монтажника).
- Ако е необходимо често пълнене, търснето на теч е абсолютно задължително.




**Честото доливане на вода представлява риск от отлагане на варовик по обменника и влошава ефективността и дълготрайността му.**


## ► Проверка на външното тяло

Ако е необходимо, почистете обменника от прах, като внимавате да не повредите перките.

Уверете се, че нищо не блокира преминаването на въздух.



фиг. 3 - Контролно табло



фиг. 4 - Автоматичен продухвател

\* според конфигурацията/опция

## ► Резервоар за битова вода\*

Поддръжката на резервоара трябва да се извършва редовно (честотата може да варира в зависимост от твърдостта на водата).

Консултирайте се с техника по отоплението.

## ► Съобщения за грешки

Ако възникне повреда, номерът на грешката се появява на началния еcran.



За да получите описание на грешката, я изберете с регулятора.

**В случай на грешка, отбележете си номера и се консултирайте с техника по отоплението.**

Грешка

138: Липсва датчик ВН

Валидиране



В случай на грешка **“370: Термодинамичен генератор”**, активирайте **“Авариен режим”** (виж страница 13) и се консултирайте с техника по отоплението.

### Срок на годност на уреда



Демонтирането и рециклирането на уредите трябва да се извърши от специализирана фирма. Уредите в никакъв случай не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, обемисти предмети или на сметище.

В края на живота на уреда се свържете с техник по монтажа или местен представител за демонтажа и рециклиране на този уред.

Този уред е обозначен с този символ. Това означава, че всички електрически и електронни продукти задължително трябва да бъдат отделени от битовите отпадъци.

В страните от Европейския съюз (\*), Норвегия, Исландия и Лихтенщайн е създадена специална верига за рекуперация на този тип продукти.

Не се опитвайте сами да демонтирате този продукт. Това може да има вредно влияние върху здравето и околната среда.

Преработката на охлаждашата течност, маслото и другите части трябва да се извърши от квалифициран монтажник в съответствие с действащите местни и национални закони.

За рециклирането на този уред трябва да се погрижи специализирана служба и той в никакъв случай не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, обемисти предмети или на сметище.

За повече информация се свържете с Вашия монтажник или местен представител.

\* В зависимост от националните разпоредби на всяка държава-членка.





[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)

Промишлено дружество за отопление  
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - ФРАНЦИЯ

Дата на първо пускане в експлоатация:

Данни за контакт на монтажника на отопителни системи или на отдела за следпродажбено обслужване.